


NPS/NAS/NBS/NISカウンタ シリアル通信 (1軸) ノートパソコン接続例

シリアルポート (RS-232Cポート) が無いノートパソコンでもUSB-RS232C変換アダプタを使用すれば接続可能です。
バッファローockyoサプライ : SRC06-USB
サンワサプライ : USB-CVRS9
など



通信ソフトRead-Excelでカウンタのデータの読み込み可能



パソコンのシリアルポートに接続
9ピンD-subコネクタ



NPS/NAS/NBS/NISカウンタ

CK-11-2ケーブル (9ピンコネクタ付き)

カウンタのポイント出力等をご使用の場合は
ケーブルはCK-5-2をご使用頂きパソコンとの接続コネクタはお客様でご用意ください。

NPS/NAS/NBS/NISカウンタ シリアル通信（多軸）ノートパソコン接続




CK-5-2



CK-5-2




接続はお客様がお願いします



シリアル接続

シリアルポートのないノートパソコン等でもUSB-232C変換コネクタを使用することにより接続可能です。
サンサプライ：USB-CVRS9ハブ
アローコヨサプライ：SRC06-USB など



RS232C-RS485変換器
GPNET：232-485など